



BoKlo Nutzung leicht gemacht: Montage- und Gebrauchs- Hinweise

Vorbereitung

1. Nachdem du die Toilette aus dem Karton genommen und dich über die schöne Erscheinung deines neuen BoKlo- Sitzmöbels gefreut hast, kannst du mit der Vorbereitung für den ersten Einsatz beginnen.
2. Wichtig ist eine sorgfältige Planung der Position, damit etwaige Ableitungen und Befestigung mit wenig Aufwand hergestellt werden können.
3. Dazu kannst du dir überlegen, ob du den mitgelieferten Urinbehälter verwenden oder einen externen Urinbehälter anschließen möchtest.



Urinbehälter in der Trockentrenntoilette

1. Wenn du dich für den mit gelieferten Urinbehälter in der Trockentrenntoilette entschieden hast, verwende als Schwappschutz bitte bei der Benutzung der Toilette den Verschlussdeckel mit dem Loch in der Mitte und schraube diesen auf den Urinbehälter.
2. Wenn dein Urinbehälter gefüllt ist, kannst du mit Hilfe des mitgelieferten zweiten Schraubdeckels ohne Loch den Urinbehälter dicht verschließen.
3. Jetzt kannst du den Urinbehälter sicher am Henkel aus deinem TTC entnehmen und den Urin entsorgen.
4. Um dein TTC wieder nutzen zu können, einfach den geleerten Urinbehälter wieder in die Toilette einsetzen und den Deckel mit dem Loch auf den Urinbehälter schrauben.



Externen Urinbehälter an die Trockentrenntoilette anschließen

1. Um einen externen Urinbehälter anschließen zu können, musst du als erstes den mitgelieferten Urinbehälter aus der Toilette entfernen.
2. Jetzt hast du Platz, um die mitgelieferte Tüllen-Halterung zu montieren. Diese musst du mit dem Schlauchanschluss nach unten zeigend und mit der geraden Seite an die Halterung des Urinbehälters anschlagen lassen. Rechts und links ist jeweils ein Befestigungs- Klötzchen in die Seitenwand eingelassen, auf dieser wird die Tüllen-Halterung verschraubt.
3. Nun bohrst du mit einem Kreisausschneider oder Lochsäge (\varnothing 40mm) in die Rückwand deines TTCs auf der rechten/linken Seite eine kreisrunde Öffnung von \varnothing 40mm. Die innen dafür bereits vorgefrästen Bereiche helfen dir bei der richtigen Positionierung der Lochsäge. - Eine Ableitung nach unten durch den Boden ist ebenso möglich.
4. Den mitgelieferten Spiralschlauch dann von außen durch die entsprechende Öffnung und durch die zwei weiteren Durchlässe in der Konstruktion im inneren der Toilette führen bis du damit das Tüllenende erreicht hast.
5. Jetzt musst du nur noch den Schlauch von unten für eine feste Verbindung soweit wie möglich auf die Tülle schieben und fertig ist dieser Teil der Installation.
6. Die Urinableitung soll mit einem stetigen Gefälle von mindestens 2 Grad verlegt und mit möglichst kurzer Strecke ohne Knicke auf einen geeigneten Behälter bzw. Kanister geführt werden.

Befestigung

1. *Dein neues BoKlo* kannst du bei Bedarf gegen Verrutschen mit Hilfe von Schrauben sowohl an der Wand als auch am Boden befestigen.

BoKlo Nutzung leicht gemacht: Montage- und Gebrauchs- Hinweise

Entlüftung

1. Wegen der unterschiedlichen Nutzungssituationen haben wir auf einen elektrischen Lüfter und Festlegung auf bestimmte Position verzichtet. Bei der Nutzung mit effektivem Streumaterial (bspw. die Biolan Kompoststreu speziell für TCs) ist dieser in den meisten Fällen nicht unbedingt nötig.
2. Falls gewünscht oder bei intensiverer Nutzung, hast du natürlich die Möglichkeit, dir über den Elektrofachhandel einen für die Einbaubedingungen am Besten geeigneten Lüfter sowie Schlauch oder Rohre zu besorgen und individuell an die jeweilige bauliche Situation angepasst zu installieren. Das stabile Holzgehäuse lässt dir dafür alle Freiheiten, der Abgang ist bauseits im Vorhinein nicht unnötig festgelegt.

Pflege/Reinigung

1. Du kannst die gesamte Toilette mit einer milden Seife in z.B. einer Sprühflasche und mit einem Mikrofasertuch reinigen.
2. Wir empfehlen den Trenneinsatz je nach Verwendung einmal die Woche zu Reinigen und dabei mit einem Glas Wasser die Ableitung durchzuspülen.
3. Je nach Nutzung und Reinigung sollte das Gehäuse (die Holzbauteile) mit Arbeitsplatten- Öl von „BONDEX“ (oder äquivalent) nachbehandelt werden.

Benutzung

1. Nur im Sitzen verwenden, Trenn-toiletten tolerieren keine Stehpinkelen! Selbstverständlich haben Fremdkörper, Abfall oder gar Zigarettenkippen in diesem schönen TTC absolut nichts verloren! Handelsübliches Toilettenpapier kann aber einfach mit in den Feststoffbehälter.
2. Damit die Separation über die eingebaute Urinalschale optimal funktioniert, bedarf es für die geeignete Sitzposition am Anfang bisweilen etwas Aufmerksamkeit und Beobachtung. Hier spielen sowohl die Sitztiefe als auch die Körperhaltung eine Rolle (mehr oder weniger aufrecht oder nach vorn gebeugt kann den Unterschied machen).
3. Falls dennoch Urin in den Feststoffbehälter gelangt, kann man die Urinalschale mithilfe des mitgelieferten Steckaufsatzes noch um gut 1,5 cm verlängern und damit individuell optimieren.
4. Für Kleinkinder, wo das anatomisch noch schwierig ist bzw. die Trennung nicht passend, gibt es spezielle Kindersitze mit Separation.
4. Wir empfehlen aus hygienischer Sicht einen kompostierbaren Beutel in den Feststoffbehälter zu stülpen, dies vereinfacht auch die Entsorgung der Feststoffe.
5. Vor der ersten Nutzung empfehlen wir auch, vorab etwas Streu in den Feststoffbehälter/ Beutel zu geben.
5. Der Feststoffbehälter ist bauseits so positioniert, dass er optimal mit der Schürze des Trenneinsatzes zusammen passt und daher keine Verschmutzungen im Korpus auftreten. Nach vollendeter Sitzung ist es zur Bindung von Geruch und Feuchte günstig, die Fäzes mit einer Streu deiner Wahl abzudecken (eine kleine Tasse genügt). Hierbei acht geben, dass möglichst kein Streumaterial in die Urinalschale gelangt.
6. Nicht vergessen: den Deckel deines BoKlos anschließend wieder zuklappen damit alles ordentlich und schmuck ist. - Bis zur nächsten TTC-Sitzung.

